

PL: Drewniana kuchnia dla dzieci. Instrukcja montażu.
EN: Wooden toy kitchen. Assembly manual.
HU: Konyha gyerekeknek. Telepítési útmutató.
FR: Cuisine jouet en bois. Manuel de montage.
CZ: Kuchyně dřevěná hračka. Montážní příručka.
EE: Puidust laste mänguköök. Kasutusjuhend.
IT: Cucina per bambini. Istruzioni per l'installazione.

DE: Holzspielküche für Kinder. Montageanleitung.
SK: Drevená hračka kuchyňa. Návod na montáž.
LT: Medinė virtuvėlė. Montavimo vadovas.
ES: Cocina para niños. Instrucciones de instalación.
RO: Bucătărie pentru copii. Instrucțiuni de instalare.
LV: Koka Virtuvīte. lietojāja rokasgrāmata.

4IQ[®]
group

TINYTREATMAKERS


• Zachowaj instrukcję do późniejszego użycia • Keep the manual for future reference •

• Conservez le manuel pour référence future • Manuál uchovávejte pro budoucí použití •

• Păstrați acest manual pentru referințe viitoare • Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai • Hoidke juhised edaspidiseks kasutamiseks alles •

• Išsaugokite montavimo instrukciją ateičiai • Guardar este manual para futuras consultas • Órizzze meg az útmutatót későbbi használatra •

• Bewahren Sie die Anleitung zu der späteren Anwendung • Návod uschovajte pre budúce použitie • Saglabajiet šīs instrukcijas turpmakai uzzinai •



Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia.

Niezmontowane części mogą być przyczyną zadławienia dzieci poniżej 3 lat.

Warnung: Erstickungsgefahr. Unmontierte Teile können eine Ursache der Erstickung bei Kindern unter 3 Jahren sein.

Warning: Choking Hazard. Unassembled parts may be a choking hazard to children 3 years and younger.

Upozornění: Nebezpečí udušení

Nesestavené části mohou být příčinou udušení dětí do tří let.

Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenja

Nezmontované časti môžu byť príčinou udusenja detí do troch rokov.

Dėmesio: Smulkios dalys - pavojus užspringti. Netinka vaikams iki 3 metų.

Figyelmeztetés: Fulladásveszély. Az össze nem szerelt elemek 3 év alatti gyermekeknél fulladást okozhatnak.

Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.

Advertencia: Riesgo de atragantamiento. Las piezas sin ensamblar pueden suponer un riesgo de atragantamiento para los niños menores de 3 años.

Avvertimento: Rischio di soffocamento. Le parti non assemblate possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini di età inferiore a 3 anni.

Avertisment: Pericol de sufocare. Piesele care nu sunt montate pot cauza sufocarea copiilor cu vârsta sub 3 ani.

Tähelepanu: Seda toodet ei tohi kasutada alla 36 kuu vanused lapsed (väikesed osad võivad alla neelata).

Brīdinājums : Šo produktu nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 36 mēnešiem (jo šūpoles satur smalkas detaļas).

CE



Producent:

Importer:


4IQ[®]
group




TAIZHOU SUNRISE INTERNATIONAL CO., LTD
RM.916 XINTAI PLAZA,168 SQUARE SOUTH ROAD,
JIAOJIANG, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

4iQ GROUP SP.ZO.O.
Ul. Przemysłowa 3, 14-200 ŁAWA
tel. +48 89 674 92 57
kontakt@4iq.com.pl
www.4iq.com.pl

Lista elementów/Parts list/Elemento/Onderdeel/Element:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
X4	X17	X2	X4	X3	X2	X1	X1	X1	X1	X1
X2	X1	X1	X1	X1	X1	X1				
1	2	3	4	5	6	7				
X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1				
8	9	10	11	12						
X2	X1	X1	X1	X1						
13	14	15								
X1	X1	X1								
16	17	18								
X1	X1	X1								
			<p>Potrzebne do montażu (zestaw nie zawiera) / The following tool (not included) is required for assembly :</p>							





PL

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, opakowania należy przechowywać z dala od niemowląt i małych dzieci. Opakowanie nie jest zabawką.

EN

WARNING: To avoid danger of suffocation, keep any bag or packaging away from babies and children. Any packaging or bag is not part of the toy and must be discarded immediately before assembly of the toy.

DE

WARNUNG: Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, ist dieser Plastikbeutel von Babies und Kindern fernzuhalten. Diesen Beutel nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufstättchen verwenden. Der Beutel ist kein Spielzeug.

FR

AVERTISSEMENT: Pour éviter le danger de suffocation, conserver ce sac en plastique loin des bébés et des enfants. Ne pas utiliser ce sac dans les berceaux, lits, voitures d'enfants ou parcs. Ce sac n'est pas un jouet.

ES

ADVERTENCIA: Para evitar el peligro de sofocación, mantenga esta bolsa de plástico lejos de bebés y niños. No use esta bolsa en cunas, camas, carros de bebés o corrales. Esta bolsa no es un juguete.

IT

AVVERTENZA: per evitare pericolo di soffocamento, tenere questa busta di plastic lontano da neonati e bambini. Non usare questa busta in culle, letti, carrozzine e box. Questa busta non è un giocattolo.

RO

AVERTIZARE: Pentru a evita pericolul de sufocare, ține orice pungă sau ambalaj departe de bebeluși și copii. Orice ambalaj sau geanta nu face parte din jucărie și trebuie să fie aruncat imediat înainte de asamblare a jucăriei.

CZ

VAROVÁNÍ: Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

SK

POZOR: Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.

LT

DĖMESIO: Kad išvengtumėte pavojaus uždusti, plastikinį maišelį laikykite toliau nuo kūdikių ir vaikų. Nenaudokite šio krepšio lovelėse, lovose, vežimuose ar maniežuose. Šis krepšys nėra žaislas.

LV

UZMANĪBU: Lai izvairītos no iespējamām nosmakšanas briesmām, lūdzu, glabājiet visas detaļas un iepakojumu (plēvi, plastmasas maisiņus, putas utt.) zīdaiņiem un bērniem nepieejamā vietā. Šī soma nav rotaļlieta.

EE

HOIATUS: Lämpumisohu vältimiseks hoidke plastkotid imikute, laste ja loomade käeulatusest väljaspool. See kott ei ole mänguasi.

HU

FIGYELEM: Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót bölcsőben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót gyermekek részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.

PL Zabawkę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej wieku określonego przez producenta.

EN Keep out of the reach of children under the age specified by the manufacturer.

DE Bewahren Sie das Spielzeug außerhalb der Reichweite von Kindern unter dem vom Hersteller angegebenen Alter auf.

CZ Uchovávejte hračku mimo dosah dětí mladších než výrobcem stanovený věk.

SK Uchovávejte hračku na mieste nedostupnom pre deti mladšie ako je vek určený výrobcom.

LT Laikykite žaislą jaunesniems nei gamintojo nurodyto amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

FR Gardez le jouet hors de portée des enfants de moins de l'âge spécifié par le fabricant.

IT Tenere il giocattolo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a quella specificata dal produttore.

LV Glabājiet rotaļlietu bērniem, kas jaunāki par ražotāja norādīto vecumu, nepieejamā vietā.

EE Hoidke mänguasja alla tootja poolt määratud vanustele lastele kättesaamatus kohas.

ES Mantenga el juguete fuera del alcance de los niños menores de la edad especificada por el fabricante.

HU A játékot tartsa távol a gyártó által meghatározott életkor alatti gyermekektől.

RO Nu lăsați jucăria la îndemâna copiilor sub vârsta specificată de producător.

PL Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

EN To be used under the direct supervision of an adult.

DE Zur Verwendung unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen.

CZ K použití pod přímým dohledem dospělé osoby.

SK Na použitie pod priamym dohľadom dospeljej osoby.

LT Naudoti tiesiogiai prižiūrint saugusiam.

FR A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.

IT Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.

LV Jālieto tiešā pieaugušā uzraudzībā.

EE Kasutada täiskasvanu otsese järelevalve all.

ES Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

HU Felhőtt közvetlen felügyelet mellett használható.

RO A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult.